

Roborock Qrevo S

Robot Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce, diyagramların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride baş vurmak üzere uygun şekilde saklayın.



İ ngilizce	04
Fransızca	16
İ spanyolca	28

İçindekiler

05	Güvenlik Bilgileri
06	Pil ve Şarj
06	Uluslararası Sembollerin Açıklaması
07	FCC/IC Beyanı
08	Ürüne Genel Bakış
09	Kurulum
10	Uygulamaya Bağlanma
10	Kullanım Talimatları
12	Rutin Bakım
13	Temel Parametreler
14	Çevre Koruma Açıklaması
14	Yaygın Sorun

Güvenlik Bilgileri

UYARI

Yalnızca roborock EWFD24LRR yerleş tırme istasyonu ile kullanım içindir.

Ürün kullanılmadığı anda, temizlik veya bakım yapılmadan önce ürün mutlaka kapatılmalı ve fiş i prizden çekilmelidir.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazda polarize bir fiş bulunmaktadır (bir bıçak diğ erinden daha geniş tir). Bu fiş , polarize bir prize yalnızca tek yönde takılabilir. Fiş prize tam oturmuyorsa fiş i ters çevirin. Hala uymuyorsa, uygun prizi takması için yetkili bir elektrikçi ye baş vurun. Fiş i hiçbir ş ekilde değ iş tirmeyin.

Dİ KKAT

Diğ er cihazların kablolarını temizlenecek alanın dış ına yerleş tirin.

Elektrikli süpürgeyi bebek veya çocuğ un uyuduğ u bir odada çalış tırmayın.

Temizlenecek zeminde yanan mumların veya kırılabilir nesnelerin bulunduğ u bir alanda elektrikli süpürgeyi çalış tırmayın.

Elektrikli süpürge nin yanlışlıkla çarpabileceğ i veya çarpabileceğ i mobilyaların üzerinde yanan mumların bulunduğ u bir odada elektrikli süpürgeyi çalış tırmayın. Çocukların elektrikli süpürge nin üzerine oturmasına izin vermeyin.

Robotu dikey tampon, üst kapak, yan fırça veya tampon kullanarak taş ımayın. Bağ lantı birimi tabanını, su deposu kollarını veya toz haznesi kapağ ını kaldırarak bağ lantı birimini hareket ettirmeyin.

Bağ lantı birimini ateş ten, ısıdan ve sudan uzak, sert, düz bir zemine yerleş tirin. Robotun havada asılı kalabileceğ i dar alanlardan veya yerlerden kaçınin.

Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliğ i olan kiş iler tarafından, kendilerine ürünün güvenli bir ş ekilde kullanımına iliş kin denetim veya talimat verilmesi ve tehlikelerin anlaş ılması durumunda kullanılabilir. dahil olmuş . Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gğzetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Pili veya ş arj ünitesini sökmeyin, onarmayın veya değ iş tirmeyin.

Bağ lantı istasyonu gök gürültülü sağ anak yağ iş lara maruz kalabilecek veya voltajın dengesiz olduğ u bir alana yerleş tirildiyse koruma önlemleri alın. Robotu ve dock'u durulamayın.

Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.

Temizlemeden önce çöp kovasının, yıkanabilir filtrenin, toz torbasının, yan fırçanın, paspas bezlerinin, ana fırçanın ve ana fırça kapağ ının yerine takıldığı ndan emin olun.

Robotun veya kenetlenme istasyonunun üzerine oturmayın veya ayakta durmayın.

Güvenlik Bilgileri

Korozyonu veya hasarı önlemek için su deposunda herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizleme solüsyonunu kullanın.

Merdiven gibi yükseltilmiş alanların yakınına alçak nesneler (ayakkabı, paspas gibi) koymayın. Aksi halde robot arızalı sensörlerden dolayı düşebilir.

Su hasarını önlemek için robotun çalıştığı zeminin susuz olduğundan emin olun.

Pil ve Şarj

Şarj ünitesini ısıdan (radyatörler gibi) uzak tutun.

Şarj temas noktalarını ıslak bezle veya ıslak ellerle silmeyin.

Robotu depoya koymadan önce tamamen şarj edin, kapatın ve ardından serin ve kuru bir yer seçin. En azından şarj edin

Pilin aşırı ısıya şarjını önlemek için her üç ayda bir.

Sıcaklık 40°C'den (104°F) yüksek veya 4°C'den (39°F) düşük olduğunda veya zeminde herhangi bir sıvı veya yapışkan madde varken ürünü kullanmayın.

Atık pilleri atmayın. Onları profesyonel bir geri dönüşüm organizasyonuna bırakın.

Ürünü taşıma için mutlaka kapalı ve kapalı olduğundan emin olun ve su depolarında kalan sıvıyı boşaltın.

Orijinal ambalaj tavsiye edilir.

Uluslararası Sembollerin Açıklaması

~ – ALTERNATİF AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5032 (2009-02)]

⎓ – DOĞRU AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5031 (2009-02)]

FCC/IC Beyanı

Uyumluluk Bilgileri	
Ürün Adı	Ş arj Üniteli Robot Elektrikli Süpürge
Ürün Modeli	Robotik Elektrikli Süpürge Modeli: QX1PEC Boş Yıkama Doldurma Yuvası: EWFD24LRR
Uyumluluk Beyanı	Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bđümüne uygundur. Çalış tırma aş ađ ıdaki iki koş ulla tabidir: (1) bu cihaz zararlı giriş ime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalış maya neden olabilecek giriş imler de dahil olmak üzere alınan her türlü giriş imi kabul etmelidir. Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma'nın lisanstan muaf RSS'leriyle uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalış tırılması aş ađ ıdaki iki koş ulla tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olamaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen ş ekilde çalış masına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.
Sorumlu tarafın ABD'deki yazış maları	
Ş irket	Roborock Teknoloji A.Ş .
Adres	ODA 1227, 12. KAT, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-posta	destek@roborock.com



Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güç/Temizlik

Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun

Temizlemeye başlamak için basın

Güç Gösterge Işığı

Beyaz: Pili seviyesi %15

Kırmızı: Pili seviyesi < %15

Nefes alma: Şarj etme veya başlatma

Kırmızı renkte yanıp sönüyor: Hata



Rihtim

Bağlantı istasyonuna dönmek/boşaltmayı başlatmak için basın

Nokta temizleme/paspas yıkamayı başlatmak için basılı tutun

Not: Temizlik veya yerleş tirme sırasında robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—Yerleş tirme İstasyonu Bulucu

A1-2—Reaktif Teknoloji Engellerinden Kaçınma Sensör

A2 Robot (Altan Görünüm)

A2-1—Duvar Sensörü

A2-2—Çok Yönlü Tekerlek

A2-3—Halı Sensörü

A2-4—Yan Fırça

A2-5—Ana Çark

A2-6—Ana Fırça

A2-7—Ana Fırça Kapağı Mandalları

A2-8—Paspas Bezleri

A2-9—Eşik Sensörleri

A3 Robot (Üst Kapak Açık)

A3-1—Dikey Tampon

A3-2—LiDAR Sensörü

A3-3—WiFi Gösterge Işığı

Kapalı: WiFi devre dışıdır/Şarj oluyor

Yavaşça yanıp sönüyor: Bağlantı bekleniyor

Hızla yanıp sönüyor: Bağlantı yok

Sabit: Wi-Fi bağlantılı

A3-4—Sıfırlama Düğmesi

A3-5—Çöp Kutusu

A3-6—Şarj Kontakları

A3-7—İletişim Sensörü

A3-8—Hava Çıkışı

A3-9—Konumlandırma Düğmesi

A3-10—Kendiliğinden Doldurulan Bağlantı Noktası

A3-11—Otomatik Kaldır ve Döndür Paspas Modülleri

A3-12—Emme Girişi

A3-13—Tampon

A4 Mop Bezi Montajı

A4-1—Cırt Cırtlı Pedler

A4-2—Paspas Aksı

Not: Paspas bezlerini yerine sabitleyin.

A5 Paspas Bezi

A6 Çöp Kovası

A6-1—Çöp Kutusu Mandalı

A6-2—Hava Girişi

A6-3—Yıkanebilir Filtre

A6-4—Emme Girişi

A7 Bağlantı İstasyonu Tabanı

A8 Güç Kablosu

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A10 Bağlantı İstasyonu

A10-1—Su Deposu Kulpu

A10-2—Su Deposu Mandalı

A10-3—Kirlili Su Deposu

A10-4—Toz Kabı Kapağı

A10-5—Şarj Kontakları

A10-6—Robot Doldurma Portu

A10-7—Emme Girişi

A10-8—Temiz Su Deposu

A10-9—Durum Gösterge Işığı

Nefes alma: Boşaltma/Paspas yıkama

Kırmızı: Bağlantı istasyonu hatası

Kapalı: Kapalı/Şarj oluyor

A10-10—Su Çıkışı

A10-11—Hava Çıkışıları

A10-12—Dock Tabanı

A10-13—Filtre

A10-14—Toz Torbası Yuvası

A10-15—Yerleş tirme Yeri İşareti

A10-16—Temiz Su Sebilleri

- A10-17—Su Seviyesi Ş amandırısı
 A10-18—Tank Filtresinin Temizlenmesi
 A10-19—Temizlik Tankı

A1 Güç Kablosu Saklama

- A11-1—Kablo Çıkış ları
 A11-2—Güç Bağ lantı Noktası
 A11-3—Kablo Saklama Yuvası

B Kurulumu

B1 Önemli Bilgi

- B1-1—Düzenli kablolar, sert veya keskin nesneler (çivi ve cam gibi) ve yerdeki eş yaları gevş etin ve dengesiz, kırılğan, değ erli veya tehlikeli eş yaları hareket ettirin; böylece eş yaların robota dolanması, çarpması veya devrilmesinden kaynaklanan kiş isel yaralanma veya mal hasarını önleyin.

- B1-2—Robotu yükseltilmiş bir alanda kullanırken, kiş isel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilecek kazara düş meleri önlemek için daima güvenli bir fiziksel bariyer kullanın.

Not: Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotası boyunca onu takip edin ve olası sorunlara dikkat edin. Robot ilerideki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecek.

B2 Montajı

- B2-1 — Bağ lantı istasyonunu sert ve düz bir zemine yerleş tirin.

Tabanın her iki tarafını da sıkıca bastırarak tabanı takın ve ardından ortadaki bağ lantı parçasını klik sesi duyuncaya kadar bastırın.

B2-2—Tıklayın

Not: Bağ lantı istasyonunu taş ırken, düş mesini önlemek için su depolarını sabitleyin.

- B2-3—Güç kablosunu bağ lantı istasyonunun arkasına bağ layın ve fazla kabloyu depolama yuvasının içinde tutun.

Not: Güç kablosu her iki taraftan da çıkabilir.

- B2-4—Paspas akslarını bir tık sesi duyuncaya kadar robotun iç ine hizalayın ve takın.

B2-5—Tıklayın

B3: bağ lantı i stasyonunu Yerleş tirin

Yaklaş ık 0,9 m (2,9 ft) yüksekliğ inde, 0,4 m (1,3 ft) uzunluğ unda ve 1,2 m (3,9 ft) geniş liğ inde bir boş luk bırakın. Bağ lantı istasyonunu sert ve düz bir zemine (ahş ap/ fayans/beton vb.), duvara yaslanacak ş ekilde yerleş tirin. Mobil uygulamayla daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir Wi-Fi'ye sahip olduğ undan emin olun ve ardından fiş i takın ve bağ lantı istasyonu durum göstergesi iş iğ inin aç ık olduğ undan emin olun.

B3-1—Yaklaş ık 0,9 m (2,9 ft)

B3-2—Yaklaş ık 0,4 m (1,3 ft)

B3-3—Yaklaş ık 1,2 m (3,9 ft)

Notlar:

Güç kablosu yere dikey olarak sarkıyorsa robot tarafından yakalanabilir ve bu da bağ lantı istasyonunun hareket etmesine veya bağ lantısının kesilmesine neden olabilir.

Bağ lantı istasyonu durumu gösterge iş iğ i, bağ lantı istasyonu aç ıldığı nda yanar, robot ş arj olurken kapalıdır.

Bir hata oluş tuğ unda bağ lantı istasyonu durum gösterge iş iğ i kırmızıya döner. Bağ lantı birimini ateş ten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleş tirin. Robotun havada asılı kalabileceğ i dar alanlardan veya yerlerden kaç ın.

Bağ lantı biriminin yumuş ak bir yüzeye (halı/matı) yerleş tirilmesi, bağ lantı biriminin devrilmesine neden olabilir ve yerleş tirme ve kalkış sorunlarına neden olabilir.

Bağ lantı birimini doğ rudan güneş iş ığı ndan veya bağ lantı noktası konum iş aretini engelleyebilecek herhangi bir ş eyden uzak tutun; aksi takdirde robot bağ lantı istasyonuna dönmeyebilir.

Bağ lantı birimini temiz su deposu, kirli su deposu, toz haznesi kapağ ı, tek kullanımlık toz torbası veya temizleme haznesi olmadan kullanmayın.

Bağ lantı istasyonunun bakımını bakım talimatlarına göre yapın. Bağ lantı birimini ıslak bir bez veya kağı t mendille temizlemeyin.

Tüm rihtimler fabrikadan çıkmadan önce su bızlı testlere tabi tutulur. Rihtimin su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Aç ma ve Ş arj Etme

Robotu aç mak için düğ meyi basılı tutun. Güç iş iğ i sabit yanana kadar bekleyin ve ardından robotu ş arj olması için dock'a yerleş tirin.

Bağ lantı biriminin aç ık olduğ undan emin olun. Robotun ş arj edilmek üzere otomatik olarak bağ lantı noktasına dömesini sağ lamak için robotun üzerindeki düğ meye basın. Robot, yerleş ik, yüksek performanslı, ş arj edilebilir bir lityum iyon pil takımıyla donatılmış tır. Pil performansını korumak için robotu ş arjlı tutun.

B4-1—Yerleş tirme İ stasyonu Durum Gösterge İş iğ i kapanır, Robot Güç Gösterge İş iğ i yanıyor: Ş arj oluyor

Not: Pil zayıf olduğ unda robot aç ılamayabilir. Bu durumda robotu ş arj olması için dock'a yerleş tirin.

Uygulamaya Bağ lanma

1. Uygulamayı İ ndirin

Uygulamayı indirip yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock"u arayın veya QR kodunu tarayın.



2. WiFi'yi sıfırlayın

A. Üst kapağı açın ve WiFi göstergesi ış ığı nı bulun.

B. ve düğ melerini basılı tutuñ

"WiFi Sıfırlanıyor" sesli mesajını duyana kadar, WiFi göstergesi ış ığı ı yavaş ça yanıp söndüğ ünde sıfırlama iş lemi tamamlanmış tır. Robot daha sonra bağ lantı kurulmasını bekleyecektir.

Notunuz nedeniyle robota bağ lanamıyorsanız: yönlendirici yapılandırması, unutulmuş bir parola veya baş ka bir nedenden dolayı WiFi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekle

Roborock uygulamasını açın, "Bağ lanmak için Tara" veya "Cihaz Ara" düğ mesine dokununuz ve uygulamada belirtildiğ i ş ekilde cihazınızı ekleyin.

Notlar:

Gerçek süreç, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değ iş iklik gösterebilir. Uygulamada sağ lanan kılavuzu izleyin. Yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir. Robot bağ lantı için 30 dakikadan fazla bekleirse Wi-Fi otomatik olarak devre dış ı bırakılacaktır. Yeniden bağ lanmak istiyorsanız devam etmeden önce WiFi'yi sıfırlayın.

Kullanım Talimatları

Aç ık/Kapalı

Aç mak için düğ meyi basılı tutun

robot. Güç göstergesi ış ığı ı yanacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robotu kapatmak ve temizleme döngüsünü tamamlamak için düğ meyi basılı tutun.

Not: Robot ş arj edilirken kapatılamaz.

C1 Su Tankının Doldurulması

Temiz su deposunu çıkarıp açın ve depoyu MAX'a kadar suyla doldurun. Kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve tankı tekrar yerine yerleş tirin.

Notlar:

Korozyonu veya hasan önlemek için su deposunda herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizleme solüsyonunu kullanın.

Robotun kayma nedeniyle hatalı çalış masını önlemek için çok fazla temizleme solüsyonu eklemeyin. Su haznesinin deformasyonunu önlemek için, hazneye sıcak su koymayın.

Su deposunda su izleri kalırsa, yeniden takmadan önce bunları silerek temizleyin.

C2 Temizlemeye Baş lama

Temizlemeye baş lamak için düğ meye basın.

Robot odayı tarayarak temizlik rotasını planlayacaktır. Bir odayı bölgelere ayırın, önce bölge kenarlarını çizerek ve ardından bölgeyi zikzak deseninde doldurun. Bunu yaparken robot tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi verimli bir ş ekilde temizliyor.

C2-1—Bölge 1 – Temizlendi.

C2-2—Bölge 2 – Temizlendi.

C2-3—Bölge 3 – Devam Ediliyor.

C2-4—Bölge 4 – Sonraki Bölge.

Notlar:

Robotun otomatik olarak süpürüp dock'a dömesini sağ lamak için robotu dock'tan baş latın. Temizlik sırasında dock'ı hareket ettirmeyin.

Pil seviyesi çok düşük üksee temizlik baş latılamaz.

Temizliğ e baş lamadan önce robotun ş arj olmasını bekleyin. Temizlemeden önce kabloları (bağ lantı istasyonunun güç kabloları dahil) ve değ erli eş yaları yerden kaldırın. Gevş ek eş yalar robot tarafından sürüklenilebilir, bu da elektrikli cihazların bağ lantısının kesilmesine veya kabloların ve eş yaların hasar görmesine neden olabilir.

Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa alan iki kez temizlenecektir.

Temizleme döngüsü sırasında pil azalırsa robot otomatik olarak bağ lantı istasyonuna geri döner. Robot ş arj edildikten sonra kaldığı yerden devam edecektir.

Robot, halıyı temizlerken paspas bezini tutucularını geri çekecektir. Bundan kaç ınmak için uygulamada halıyı girilmez bölge olarak da ayarlayabilirsiniz. Her temizlik iş ine baş lamadan önce paspas bezlerinin düzgün ş ekilde takıldığı ndan emin olun.

Nokta Temizleme

Duraklatma modunda nokta temizlemeyi baş latmak için düğ meyi basılı tutun.

Temizleme aralığ ı: Robot, kendi merkezli 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) kare alanı temizler.

Nokta temizliđ inden sonra robot otomatik olarak Not: baş langıç noktasına dönün ve beklemede kalın.

Duraklat

Robot çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizlemeye devam etmek için düğmeye basın ve robotu başlantı istasyonuna geri göndermek için düğmeye basın.

Not: Duraklatılmış bir robotun dock'a manuel olarak yerleş tirilmesi, mevcut temizleme iş lemini sonlandıracaktır.

Uyumak

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa uyku moduna geçecek ve güç göstergesi ış ı birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu uyandırmak için herhangi bir tuş a basın.

Notlar:

Robot ş arj olurken uykuya geçemeyecektir.
Robot, 12 saatten fazla uyku modunda bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındır. DND modunu devre dış ı bırakmak veya DND süresini deği ş tirme için uygulamayı kullanabilirsiniz. DND açıkken robot otomatik olarak temizlemeye devam etmeyecek, güç göstergesi ış ı sönecek ve sesli mesajın ses düzeyi azalacaktır.

Paspas Bezlerinin Yıkınması

Temizlik sırasında robot, ne zaman geri dönmesi gerektiđ ini otomatik olarak belirler.

Paspas performansını en üst düzeye çıkarmak için paspas yıkama ve su deposunu yeniden doldurma yuvası. Temizlik sırasında robotu paspas yıkamaya geri göndermek için uygulamadaki Dock düğmesine dokununuz. Robot ş arj olurken, robotun üzerindeki düğmeye basılmı ş un veya yıkamayı manuel olarak baş latmak için uygulamadaki Yıkama düğmesine dokununuz. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir tuş a basın.

Notlar:

Robotun paspası otomatik olarak yıkamasını sađ lamak için robotu dock'tan baş latın ve temizlik sırasında dock'u hareket ettirmeyin.
Paspas yıkama sıklıđ ı ve yıkama modu uygulamada deği ş tirilebilir.

Boş altma

Robot temizlikten sonra dock'a döndüđ ünde otomatik boş altma otomatik olarak baş layacaktır. Manuel olarak boş altmak için yerleş imi ş robottaki düğmeye basın veya uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz. Boş altmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

Otomatik boş altma uzun süre kullanılmadan bırakıldıđ ında, ş öp kutusunu manuel olarak boş altın ve optimum boş altma performansı için hava giri ş inin açık olduđ undan emin olun. Otomatik boş altma uygulama aracılıđ ıyla devre dış ı bırakılabilir. Sık sık manuel boş altma yaptıktan kaçının.

Kurutma

Paspas yıkama veya temizlik tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak baş lar. Kurutmayı manuel olarak baş latmak veya durdurmak için uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz.

Notlar:

Kurutma süresi uygulamada deği ş tirilebilir. Otomatik kurutma uygulama aracılıđ ıyla devre dış ı bırakılabilir.

Ş arj etme

Temizledikten sonra robot ş arj olmak için otomatik olarak dock'a dönecektir. Duraklatma modunda robotu başlantı istasyonuna geri göndermek için düğmeye basın. Robot ş arj olurken güç göstergesi ış ı sönecektir.

Not: Robot dock'u bulamazsa otomatik olarak baş langıç konumuna geri dönecektir. Yeniden ş arj etmek için robotu manuel olarak dock'a yerleş tirin.

Hata

Bir hata oluş ursa güç göstergesi ış ı robotta kırmızı renkte yanıp sönecek veya durum göstergesi dock'taki ış ık sabit kırmızı renkte yanacaktır. Uygulamada bir aç ılır bildirimi alacaksınız ve sesli bir uyarı duyulabilir.

Notlar:

Robot, 10 dakikadan fazla arızalı bir durumda bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir. Arızalı bir robotun dock'a manuel olarak yerleş tirilmesi, mevcut temizleme iş lemini sonlandıracaktır.

Sistemi Sıfırlama

Robot bir düğmeye basıldıđ ında yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa Reset düğmesine basarak sistemi sıfırlayın.

Not: Sistemin sıfırlanmasının ardından planlı temizlik ve WiFi gibi mevcut ayarlar fabrika ayarlarına döndürülecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Robot, sistem sıfırlandıktan sonra düzgün çalışmıyorsa açın. Duğ meyı basılı tutun ve aynı zamanda "Fabrika ayarları geri yükleniyor" sesli mesajını duyana kadar Sıfırla düğmesine basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına döndürülecektir.

D Rutin Bakım

Değ iş tırme sıklığı ı bağ ılı olarak değ iş iklik gösterebilir. Not: durum hakkında. Normal aş ınma meydana gelirse parçaları derhal değ iş tirin.

D1 Ana Fırça

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değ iş tirin.

D1-1—Ana Fırça Kapağı ı

D1-2—Ana Fırça Kapağı ı Mandalları

D1-3—Ana Fırça

D1-4—Ana Fırça Baş ılıkları

D1-5—Ana Fırça Yatağı ı

D1-6—Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağı ını çıkarmak için ana fırça mandallarına basın.

D1-7—Ana fırçayı dış arı çekin ve çıkarın

ana fırça yatağı ı. Kapakları çıkarmak için ana fırça kapaklarını belirtilen kilit açma yönünde döndürün ve ana fırçanın her iki ucunda dolaş an saçları veya kiri temizleyin.

D1-8—Ana fırçayı yeniden takın.

D1-9—Ana fırça kapağı ını yeniden takın. Yapmak

Dört diş in yuvaya tam olarak oturduğ undan emin olun ve ardından ana fırça kapağı ına bastırarak kilitleyin.

bir tıklama duyarsınız.

Notlar:

Ana fırça ıslak bir bezle silinmelidir. Ana fırça ıslaksa doğ rudan güneş iş ış ından uzakta açık havada kurutun.

Ana fırçayı temizlemek için aş ındırıcı temizleme sıvıları veya dezenfektanlar kullanmayın.

D2 Yan Fırça

* Aylık olarak temizleyin ve 3-6 ayda bir değ iş tirin.

Yan fırça vidasını sıkın. Yan fırçayı çıkarıp temizleyin.

Fırçayı tekrar takın ve vidayı sıkın.

D3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gerekliğ i gibi temizleyin.

D3-1—Aksı kaldırıp tekerleğ i çıkarmak için küçük bir tornavida gibi bir alet kullanın.

Not: Çok yönlü tekerlek braketini çıkartamaz.

D3-2—Tekerleğ i ve aksı suyla yıkayın.

saç ve kiri temizlemek için su.

Tekerleğ i kurutun ve yerine sıkıca bastırarak yeniden takın.

D4 Ana Tekerlek

* Gerekliğ i gibi temizleyin.

Ana tekerleğ i yumuş ak, kuru bir bezle temizleyin.

D5 Çöp Kovası

* Gerekliğ i gibi temizleyin.

D5-1—Robotun üst kapağı ını açın ve çöp kutusunu çıkarmak için çöp kutusu mandalına basın.

D5-2—Yıkanebilir filtreyi açın ve çöp kutusunu boş altın.

D5-3—Çöp kutusunu temiz suyla doldurun ve

yıkanebilir filtreyi tekrar takın. Çöp kutusunu yavaş ça sallayın ve ardından kirlı suyu dökün.

Not: Tıkanmayı önlemek için herhangi bir temizleme sıvısı olmadan yalnızca temiz su kullanın.

D5-4—Çöp kutusunu ve yıkanebilir olanı bırakın

kuruması için filtreleyin.

D6 Yıkanebilir Filtre

* 2 haftada bir temizleyin ve filtreyi 6-12 ayda bir değ iş tirin.

D6-1—Filtreyi çıkarın.

D6-2—Filtreyi tekrar tekrar durulayın ve mümkün olduğ u kadar fazla kiri temizlemek için hafifçe vurun.

Not: Olası hasarı önlemek için filtrenin yüzeyine elleriniz, fırçanız veya sert nesnelerle dokunmayın.

D6-3—Filtrenin tamamen kuruması ve yeniden takması için en az 24 saat bekleyin.

D7 Mop Bezleri

* Gerekliğ i gibi temizleyin ve 1-3 ayda bir değ iş tirin.

D7-1—Paspas bezini paspas bezi yuvasından çıkarın.

Paspas bezini temizleyin ve havayla kurutun.

Not: Kirli bir paspas bezi yıkama performansını etkileyecektir.
Kullanmadan önce temizleyin.

D7-2—Paspas bezini tutucuya yerine ve sıkıca
yapış tırın.

D8 Robot Sensörleri

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Aş ağı idakiler dahil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için
yumuş ak, kuru bir bez kullanın:

D8-1—Yerleş tirme l stasyonu Bulucu

D8-2—Reaktif Teknoloji Engellerden Kaçınma Sensörü

D8-3—Duvar Sensörü

D8-4—İ letiş im Sensörü

D8-5—Halı Sensörü

D8-6—Dört Uç urum Sensörü

D9 Hareketli İ skele

Bağ lantı birimini yukarı kaldırın ve hareket ettirin. Bağ lantı
biriminin düş mesini önlemek için bağ lantı birimi tabanını, su
deposu tutamaklarını veya toz haznesi kapağı ını doğ rudan
kaldırarak bağ lantı birimini hareket ettirmeyin.

D11 Kirli Su Deposu

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Kirli su deposunun kapağı ını açın ve kirli suyu
boş altın. Tankı temiz suyla doldurun, kapağı ını kapatın
ve çalkalayın. Kirli suyu dökün. Kapağı ı kapatın ve
ardından tekrar takın.

D12 Ş arj Temas Alanları

* Aylık temizlik yapın.

Robot ve dock üzerindeki ş arj temas noktalarını
silme için yumuş ak ve kuru bir bez kullanın.

D13 Tek Kullanımlık Toz Torbasının Değ iş tirilmesi

* Gerekli olduğu inde değ iş tirin.

D12-1—Toz haznesi kapağı ını çıkarın.

D12-2—Tek kullanımlık toz torbasını ok yönünde çıkarın
ve atın.

Notlar:

Toz torbası sapı, sızıntıyı önlemek için çıkarıldığında
torbayı kapatır.

Torba olmadan otomatik boş altmayı önlemek için, toz
haznesi kapağı ını kapatmadan önce daima bir toz torbası takın.

Ayrıca uygulamada otomatik boş altmayı da devre dış ı bırakabilirsiniz.

D12-3—Filtrenin etrafını kuru bir bezle temizleyin.
bez. Boş altma performansını en üst düzeye
ç ıkarmak için yuva boyunca yeni bir
tek kullanımlık toz torbasını takın ve toz
torbasını açın.

Not: Atıkların kaç masını ve bağ lantı istasyonuna zarar vermesini
önlemek için tek kullanımlık toz torbasının düzgün ş ekilde kapatıldığı ndan emin olun.

D12-4—Toz haznesi kapağı ını kapatın ve

güvenli bir ş ekilde kapatıldığı ndan emin olun.

D13 Temizleme Tankı

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

D13-1—Temizleme tankını ç ıkarın.

D13-2—Temizleme tankını ve filtreyi suyla durulayın.

D13-3—Temizleme tankını tekrar takın.

Temel Parametreler

Robot

Modeli	QX1PEC
Pil	14,4 V/5200 mAh (Tİ P) lityum iyon pil
Nominal Giriş	20V 1:5A
Ş arj Süresi	Yaklaş ık. 4 saat

Not: Seri numarası robotun alt tarafındaki etikette
bulunmaktadır.

Yıkama Doldurma Yuvasını Boş alt

Modeli	EWFD24LRR
Nominal Giriş Gerilimi	120V~
Nominal Frekans	60Hz
Nominal Giriş (Toz toplama)	6A
Nominal Giriş (Tozsuz toplama)	1A
Nominal Çıkış	20V 1:5A
Pilin Ş arj Edilmesi	14,4 V/5200 mAh (Tı pık) lityum iyon pil

Çevre Koruma Açıklaması

Pilin Çıkarılması

* Aş aşağıdaki bilgiler yalnızca robotun imhası için geçerlidir ve günlük işlemlerde takip edilmemelidir

Dahili lityum iyonun içerdiği kimyasal maddeler

Bu ürünün pili çevre kirliliğine neden olabilir. Bu ürünü atmadan önce pili çıkarın. Daha sonra pil, yerel yetkililer aracılığıyla veya piller bir pil geri dönüşüm tesisine sağlanarak uygun şekilde geri dönüşüm yapılmalıdır.

Pil nasıl çıkarılır:

1. Robotu, pili bitene kadar bağlantı istasyonuna bağlamadan çalıştırın.
2. Robotu kapatın.
3. Pil kapağını sökün.
4. Pil kapağını çıkarın.
5. Pil konektörünü dışarı çekmek için mandala basın ve pil.

Notlar:

Pili çıkarmadan önce tamamen boşaldığından ve robotun bağlantı istasyonu ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Pil takımının tamamını çıkarın. Kısa devreleri veya tehlikeli madde sızıntısını önlemek için pil takımını muhafazasına zarar vermekten kaçının.

Pil sıvısıyla kazara temas halinde, suyla iyice durulayın ve derhal tıbbi yardıma başvurun.

Yaygın Sorunlar

Sorun	Çözüm
Güç açılmıyor.	Pil zayıf. Robotu şarj istasyonuna koyun ve kullanmadan önce şarj edin. Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Robotu yalnızca 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Yapılamıyor şarj.	Bağlantı istasyonu güç bağlantısı değil. Güç kablosunun her iki ucunun da düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Zayıf temas. Bağlantı istasyonunun ve robotun şarj temas noktalarını temizleyin. Bağlantı istasyonu güçte değil. İğnenin açık olduğunu doğrulayın.
Yavaş şarj.	Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltacaktır.
	Şarj kontakları kirliliği. Bunları kuru bir bezle silin.
Yerleşim yapılamıyor.	İskele yakınında çok fazla engel var. Açık bir alana taşıyın. Robot şarj istasyonundan çok uzakta. Daha yakına yerleşim tirini ve tekrar deneyin. Bağlantı istasyonu bulucu kirliliği olabilir. Kuru bir bezle silin.
Temizlik sırasında gürültü.	Ana fırça, yan fırça veya ana tekerlekler sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve temizleyin. Çok yavaş tekerlek sıkışmış olabilir. Temizlemek amacıyla çıkarmak için bir tornavida kullanın.
	Wi-Fi devre dışı. Wi-Fi'yi sıfırlayıp tekrar deneyin. Zayıf Wi-Fi sinyali. Robotu Wi-Fi alımının iyi olduğu bir alana taşıyın.
Yapılamıyor bağlantı yapmak Wifi.	Anormal Wi-Fi bağlantısı. Wi-Fi'yi sıfırlayın, en son mobil uygulamayı indirin ve yeniden deneyin. Wi-Fi'ye aniden bağlanılamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Sorun giderme konusunda yardım için Roborock Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

Yaygın Sorunlar

Sorun	Çözüm
Robot ş arj istasyonundayken güç her zaman çekiliyor mu?	Robot, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç çekecek, ancak güç tüketimi son derece düşük olacaktır.
Robot mu olması gerek en az 16 saat süreyle ş arj edilir ilki için üç kullanım?	Hayır. Lityum iyon pillerin hafıza etkisi yoktur. Robot tamamen ş arj edildikten sonra kullanılabilir.
Ş arj edildikten sonra temizlik devam etmiyor.	Robotun DND modunda olmadığından emin olun. DND modu temizliği önleyecektir. Kullanıcılar yeniden ş arj etmek için düğmeye basarsa veya robotu manuel olarak tekrar dock'a yerleş tirirse robot temizliği e devam etmeyecektir.
Robot aniden belli bir noktayı kaçırıyor.	Duvar sensörü, uçurum sensörleri veya hali sensörü kirli olabilir. Bunları yumuş ak, kuru bir bezle silin.
Programlar: etkili değil.	Programlar yalnızca pil %15'in üzerinde olduğu anda geçerli olacaktır.
Bağ lantı istasyonundaki LED durum göstergesi ış ığı sabit kırmızı renkte yanıyor.	Gerilim hatası. Yerel voltajın bağ lantı istasyonunda listelenen gereksinimleri karşı layıp karşı lamadığını kontrol edin. Temiz su deposunun yerleş imini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. Kirli su deposunun yerleş imini kontrol edin veya gerekiyorsa boş altın. Temizleme tankının veya temizleme tankı filtresinin doğru şekilde takıldığı nı kontrol edin.
Boş altma performansında azalma veya boş altma sırasında alış	Ana fırça veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış . Kontrol edip yerine monte edin. Filtre, hava kanalı, emme girişi, hava girişi, çöp kutusu veya toz torbası tıkalı. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin. İlmadık gürültü.

Sorun	Çözüm
Azaltılmış paspas yıkama performansı.	Paspas bezleri düzgün takılmamış . Yeniden yükleyin. Zemin kirli. Daha iyi temizlik için uygulamadaki paspas yıkama modunu değiştirin.
Baş latılmıyor otomatik kurutma.	Otomatik kurutma devre dış ı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. Otomatik kurutma yalnızca paspaslama veya paspasla yıkama sonrasında baş lar.
Otomatik boş altma yapılamıyor.	Otomatik boş altma devre dış ı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. Bağ lantı istasyonu toz haznesi kapağı takılı değil. Kontrol edin ve yükleyin. Robotun temizlemeden dock'a dönmesi durumunda otomatik boş altma tetiklenmeyecektir. Robot, Rahatsız Etmeyin (DND) modunda bağ lantı istasyonuna döndükten sonra otomatik olarak boş almayacaktır. Temizleme veya DND süresini ayarlayın veya boş altmayı manuel olarak baş latın.
Paspas bezleri yıkanamıyor.	Mop kullanılmadığı takdirde yıkanmayacaktır. Robot dock'tan baş lamazsa veya uygulama haritasında dock bulunamazsa paspas yıkamak için dock'a dönmez. Temiz su deposunun yerleş imini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. Kirli su deposunun yerleş imini kontrol edin veya gerekiyorsa boş altın. Temizleme tankının veya temizleme tankı filtresinin doğru şekilde takıldığı nı kontrol edin.